

PL Instrukcja obsługi lampek świątecznych Brillagi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne użytkowanie tego produktu i pełną satysfakcję. Pomoże to również uniknąć niewłaściwego użytkowania lub uszkodzeń. Zapobiegaj nieumiejętnemu posługiwaniu się urządzeniem i zawsze przestrzegaj zasad użytkowania urządzeń elektrycznych. Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu.

Opis

• zasilanie: 230V AC • -20°C do +50°C • stopień ochrony: IP44 (do użytku na zewnątrz i wewnątrz) • 8 trybów świecenia (miganie, mieszanie światła, ściemnianie itp.) • funkcja pamięci - po włączeniu aktywowany jest ostatnio używany tryb oświetlenia • timer 6h/18h - po 6h od włączenia automatycznie wyłącza się i ponownie włącza po 18h • do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Ostrzeżenie

1. Wypakuj oświetlenie z pudełka i rozwiń je całkowicie przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego i włączeniem. Zapobiega to nadmiernemu przegrzaniu i ewentualnemu pożarowi.
2. Lampki nagrzewają się podczas użytkowania - nie umieszczaj ich w pobliżu innych źródeł ciepła i nie zakrywaj ich.
3. Nie używaj lampek, jeśli są w jakikolwiek sposób uszkodzone, w tym jeśli kabel jest uszkodzony lub jeśli wystąpiło zwarcie lub przepięcie wysokiego napięcia.
4. Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza. Nigdy nie podłączaj lampek ani żadnej części oświetlenia do sieci elektrycznej ani do żadnego innego produktu.
5. Produkt posiada klasę ochrony IP44 i nadaje się do użytku na zewnątrz.
6. Aby wyczyścić światła, użyj wilgotnej szmatki i zawsze odłącz je najpierw od sieci elektrycznej. Pozostaw lampki do całkowitego wyschnięcia przed ich użyciem.
7. Nie manipuluj przy okablowaniu - może to spowodować zwarcie, pożar lub obrażenia.
8. Odłącz lampki od sieci elektrycznej, gdy nie są używane.
9. Ten produkt nie jest zabawką! Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
10. Chroń środowisko. Gdy produkt nie nadaje się już do użytku, zutylizuj produkt w przeznaczonym do tego punkcie zbiórki. Nie wyrzucaj z normalnymi odpadami domowymi.
11. Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez osoby dorosłe. Unikaj bliskości lub kontaktu z elektroniką domową i komputerową.

Tryby świecenia/migania: kombinacje, fale, sekwencja, wolne światło, szybkie miganie, powolne zanikanie, błyskawica, stałe włączone. Tryby przełącza się przyciskiem na zasilaczu. Zintegrowany układ pamięci zapewnia aktywację ostatniego używanego trybu po włączeniu światła.

Timer automatycznie włącza i wyłącza lampki. Włącz go, naciskając długo przycisk na zasilaczu. Aktywacja timera sygnalizowana jest świeceniem przycisku. Timer działa w następujący sposób. Po aktywacji, lampki włączają się na sześć godzin. Następnie wyłączają się na osiemnaście godzin i tak przez cały czas, dopóki timer nie zostanie wyłączony.