



PL Instrukcja obsługi

Przycisk POWER  do zmiany trybu oświetlenia. Możliwość zmiany pomiędzy światłem: mocnym - średnim - słabym - błyskowym - wyłączonym. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przełączyć na czerwone światło taktyczne. Powtórz

Jego naciśnięcie zmienia tryb na migający, a kolejne wyłącza światło taktyczne.

② Przełącznik sterowania czujnikiem ruchu  Naciśnij przełącznik, niebieski wskaźnik zaświeci się, a biała dioda LED zaświeci się mocnym światłem. Po ponownym naciśnięciu biała dioda LED zaświeci się słabym światłem. Ruch (ręką) przed czujnikiem włącza światło, a z drugiej strony wyłącza.

Zasilanie:


Przed rozpoczęciem ładowania produktu należy najpierw wyłączyć diodę LED, włożyć ładowarkę 5 V z portem USB do gniazda USB.

sieci elektrycznej. Podłącz jeden koniec kabla ze złączem microUSB do urządzenia, a drugi koniec złącza USB do ładowarki. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik. Zmiana koloru wskaźnika na zielony oznacza, że produkt jest w pełni naładowany. Zwykle trwa to około 4 godzin.


Ostrzeżenie:

1. Używać zgodnie z instrukcjami
2. Nie należy demontować urządzenia osobno

PL Instrukcja obsługi

① Przycisk POWER  do zmiany trybu oświetlenia. Możliwość zmiany pomiędzy światłem: mocnym - średnim - słabym - błyskowym - wyłączonym. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przełączyć na czerwone światło taktyczne. Powtórz

naciśnięcie przycisku zmienia tryb na migający, a kolejne naciśnięcie wyłącza światło taktyczne.

② Przełącznik sterowania czujnikiem ruchu  . Naciśnij przełącznik, niebieski wskaźnik zaświeci się, a biała dioda LED zaświeci się mocnym światłem. Następnie naciśnij ponownie, biała dioda LED zaświeci się słabym światłem. Ruch (ręką) przed czujnikiem zaświeci się zapala się światło i gaśnie kolejne

Zasilanie:

Przed rozpoczęciem ładowania produktu należy najpierw wyłączyć diodę LED, a następnie podłączyć ładowarkę 5 V z portem USB do sieci elektrycznej. Podłącz jeden koniec kabla ze złączem microUSB do urządzenia, a drugi koniec USB do ładowarki. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik. Zmiana koloru wskaźnika na zielony oznacza, że produkt jest w pełni naładowany. Zwykle trwa to około 4 godzin.

Ostrzeżenie:

1. Używać zgodnie z instrukcjami
2. Nie należy demontować urządzenia osobno