

Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich w celu zapewnienia bezpiecznej i w pełni satysfakcjonującej obsługi. Zapobiegnie to niewłaściwemu użytkowaniu, uszkodzeniom lub obrażeniom. 1D56 symuluje włączony telewizor poprzez naprzemienne włączanie i wyłączanie kolorowych świateł na panelu LED.

Pakiet zawiera:

- 1 szt. symulator TV LED
- 1 szt. Przewód zasilający z wtyczką
- 1 szt. Instrukcje

PODSTAWOWE INFORMACJE

Model	1D56
Przełącznik funkcyjny	<ul style="list-style-type: none">• ON - włączony• OFF - wyłączony• DUSK+7HRS - po zmroku urządzenie będzie działać przez 7 godzin.• DUSK +4HRS - urządzenie zostanie uruchomione po zmroku. przez 4 godziny.
Czujnik zmierzchu	<ul style="list-style-type: none">• Tryby DUSK+7HRS i DUSK+4HRS nie mogą się nakładać, w przeciwnym razie nie będą działać.
Wejście zasilania	<ul style="list-style-type: none">• AC 100-240 V 50/60 Hz
Panel LED	<ul style="list-style-type: none">• 2 niebieskie diody: Jeśli urządzenie jest ustawione na DUSK+4HRS (zmierzch + 4 godziny).• 3 zielone diody: Urządzenie jest ustawione na DUSK+7HRS (zmierzch + 7 godzin).
Cokół	<ul style="list-style-type: none">• Uchylna podstawa umożliwia regulację urządzenia do wybranej pozycji.
Otwory montażowe na ścianie	<ul style="list-style-type: none">• Na podstawie znajdują się dwa otwory montażowe, dzięki czemu urządzenie można przymocować np. do ściany.

OSTRZEŻENIE**Ogólne instrukcje bezpieczeństwa**

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, uszkodzenia mienia,

obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym dokumencie lub niewłaściwym użytkowaniem produktu.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
- Nie używaj urządzenia w wannie, pod prysznicem, w zlewie lub innych pojemnikach zawierających wodę.
- Nie nakładaj urządzeń na siebie.
- Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Ten produkt powinien być demontowany wyłącznie przez autoryzowanego technika, jeśli jest to konieczne, w przeciwnym razie narażasz się na ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku wystąpienia usterki należy odłączyć produkt od zasilania elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. skontaktować się z centrum serwisowym lub złożyć reklamację u sprzedawcy.
- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na etykiecie urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Do wycierania należy używać suchej szmatki.

Produkt posiada deklarację zgodności CE zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie od producenta: info@solight.cz lub do pobrania ze strony www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec
Kralove 500 06, Republika Czeska.